



FoodSaver^{MD}

Guide de référence d'emballage sous vide

FoodSaver^{MD} V3460
FSFSSL3460-033



Pour le mode d'emploi de l'appareil, veuillez consulter le précis d'emploi ou le guide de démarrage fourni avec votre ensemble.

www.foodsaver.ca

| 800 777-5452 (États-Unis) | 877 804-5383 (Canada)

Consignes et conseils importants

CONSIGNES IMPORTANTES

Observez toujours les précautions de sécurité fondamentales suivantes lorsque vous utilisez le soude-sac FoodSaver^{MD}:

1. Lisez le guide de démarrage avec soin pour vous familiariser avec le fonctionnement. Lisez toutes les instructions de ce manuel avant l'emploi.
2. Ne faites fonctionner l'appareil ni sur une surface humide ou chaude ni près d'une source de chaleur.
3. Pour vous protéger du choc électrique, n'immergez pas d'éléments de l'appareil, le cordon ou la fiche dans l'eau ou dans tout autre liquide.
4. Sortez la fiche de la prise pour débrancher l'appareil. Ne tirez pas sur le cordon d'un coup sec.
5. N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou la fiche est abîmé(e), s'il a mal fonctionné ou a subi une avarie quelconque. Pour obtenir des renseignements, communiquez avec le service à la clientèle au numéro approprié du bas de la page.
6. N'employez l'appareil qu'aux usages prévus.
7. Redoublez de vigilance quand un enfant se sert d'un appareil électrique. Interdisez formellement aux enfants d'utiliser l'appareil comme jouet.
8. Appareils 120 volts seulement: Le soude-sac FoodSaver^{MD} présente une fiche polarisée (une branche est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, la fiche n'enfoncée dans les prises polarisées que dans un sens. Si elle ne rentre pas dans la prise, inversez-la. Si elle ne pénètre toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. Ne la modifiez en aucune façon.
9. **Attention:** Le cordon court fourni ne devrait pas faire trébucher, comme ça pourrait être le cas avec un cordon plus long. Servez-vous d'un cordon prolongateur au besoin – ses caractéristiques électriques doivent être au moins identiques à celles de l'appareil. Un tel cordon prolongateur ne doit pas pendre afin qu'il ne puisse ni être tiré ni faire trébucher.
10. Ne posez l'appareil ni sur ni près d'un four ou d'un foyer de cuisson électrique ou à gaz chaud et ne le mettez pas dans un four chaud.
11. Laissez écouler 20 secondes entre soudures afin que l'appareil refroidisse.

Pour l'usage domestique seulement
GARDEZ CES INSTRUCTIONS

Conseils importants

1. L'emballage sous vide ne remplace PAS la mise en boîte et la stérilisation. Les denrées périssables doivent toujours être réfrigérées ou congelées.
2. Pour obtenir les résultats optimaux, utilisez les sacs, contenants et accessoires FoodSaver^{MD}.
3. Durant l'emballage sous vide, des faibles quantités de liquide, miettes ou particules peuvent être aspirées dans la rainure d'aspiration, obstruer la pompe et endommager l'appareil. Observer les conseils suivants aidera à prévenir ce problème:
 - a. *Aliments à haute teneur en humidité – la viande crue, par exemple:* Précongelez-les et ne remplissez pas trop les sacs. Avant de faire le vide, vous pourriez placer un essuie-tout plié dans le sac, en haut, juste au-dessous de la ligne de soudure.
 - b. *Soupes, sauces et liquides:* Congelez-les et ne remplissez pas trop les sacs. Ou bien utilisez un contenant que vous réfrigérerez.
 - c. *Poudres et produits granuleux:* Ne remplissez pas trop le sac ou utilisez un contenant. Alternative: mettez un filtre papier à café ou un essuie-tout sur le contenu avant de faire le vide.
 - d. Videz le ramasse-gouttes (si votre soude-sac en comprend un) après chaque utilisation.
4. Afin de ne pas trop remplir les sacs, laissez au moins 7,5 cm (3 po) entre le contenu et l'ouverture du sac. Prévoyez, 2,5 cm (1 po) de plus pour chacune des fois que vous réutiliserez le sac.
5. N'essayez pas de souder les côtés d'un sac FoodSaver^{MD}. Ces sacs comportent des joints latéraux spéciaux, scellés jusqu'au bord.
6. Pour éviter les plis lors de l'emballage d'articles volumineux, étirez délicatement le sac sur la bande de soudure avant de fermer le couvercle.
7. Si vous doutez que le sac soit hermétiquement scellé, refaites tout simplement une autre soudure à 0,5 cm (0,25 po) au-dessus de la première.
8. Lorsque vous emballez des articles à arêtes tranchantes qui pourraient transpercer le sac (spaghettis secs, argenterie, etc.), enveloppez-les d'essuie-tout, par exemple, pour éviter les perforations. Vous pourriez aussi utiliser un contenant ou un bocal au lieu d'un sac.
9. Lors de l'emploi d'accessoires, laissez toujours un vide de 2,5 cm (1 po) au haut du contenant.
10. Précongelez les fruits et blanchissez les légumes avant l'emballage sous vide, les résultats seront meilleurs. Autres renseignements pages 17 et 18.

Félicitations...

Vous allez commencer à profiter des avantages « fraîcheur » de votre soude-sac FoodSaver^{MD}, le système d'emballage sous vide numéro 1 en Amérique du nord. Depuis des années, l'emballage sous vide FoodSaver^{MD} aide des millions de foyers à préserver la fraîcheur de leur alimentation au réfrigérateur, au congélateur et dans le garde-manger. Le système FoodSaver^{MD} est étudié pour évacuer totalement l'air et assurer la fraîcheur des denrées jusqu'à cinq fois plus longtemps qu'avec les méthodes de conservation ordinaires. Gardez votre soude-sac FoodSaver^{MD} sur votre plan de travail, à portée de la main, vous découvrirez vite combien il est commode et polyvalent!

Pourquoi emballer sous vide?

Lorsqu'ils sont exposés à l'air, les aliments s'oxydent, ce qui altère leur valeur nutritive et leur saveur, cause la brûlure de congélation et entraîne la prolifération des bactéries, des moisissures et des levures. Le système d'emballage sous vide FoodSaver^{MD} évacue tout l'air et renferme hermétiquement la saveur et la qualité. La vaste gamme des sacs, contenants et accessoires FoodSaver^{MD} vous fournit plus d'options que jamais, et vous aide à profiter des avantages d'un mode de conservation qui, il a été prouvé scientifiquement, préserve la fraîcheur des denrées jusqu'à cinq fois plus longtemps.

L'emballage sous vide FoodSaver^{MD} fait économiser le temps et l'argent.

- **Dépensez moins.** Avec le système FoodSaver^{MD}, vous pouvez acheter en vrac, profiter des promotions puis réemballer des portions adaptées aux besoins de la famille, ce qui élimine le gaspillage.
- **Économisez du temps.** Planifiez les repas de la semaine, préparez-les à l'avance puis mettez-les dans des sacs FoodSaver^{MD}.
- **Macérez en quelques minutes.** Sceller sous vide dilate les pores et attendrit – vous obtenez ainsi la saveur recherchée en macérant pendant 20 minutes plutôt que jusqu'au lendemain.
- **Recevoir requiert moins d'efforts.** Préparez à l'avance les plats qui ont fait votre réputation et les gourmandises des fêtes, vous passerez ainsi plus de temps avec vos invités.
- **Dégustez les produits saisonniers toute l'année.** Les denrées périssables ou rarement utilisées resteront fraîches plus longtemps.
- **Contrôlez les portions pour les régimes.** Emballez des portions raisonnables et inscrivez les calories ou la teneur en gras sur le sac.
- **Protégez les articles non comestibles.** Articles de camping et de canotage resteront secs et bien organisés. Empêchez l'argenterie de ternir en minimisant son exposition à l'air.

Directives générales d'emballage sous vide

Emballage sous vide et salubrité

L'emballage sous vide évacue la quasi totalité de l'air des contenants hermétiques et prolonge la fraîcheur des denrées; ceci réduit l'oxydation qui altère valeur nutritive, saveur et qualité d'ensemble. Faire le vide freine la croissance des microorganismes, source de contamination sous certaines conditions:

Moisissures – Faciles à identifier en raison de leur feutrage. Ne pouvant pas proliférer dans les milieux où il y a peu d'oxygène, l'emballage sous vide se révèle parfait pour freiner leur croissance.

Levures – Provoquent la fermentation, identifiée à l'odeur et au goût. Elles ont besoin d'eau, de sucre et de températures modérées pour se multiplier. Elles prolifèrent avec ou sans air. Alors que la réfrigération ralentit leur multiplication, la congélation l'arrête totalement.

Bactéries – Caused une odeur désagréable, la décoloration ou une texture douce et gluante. Sous conditions favorables, *Clostridium botulinum* (à l'origine du botulisme) peut croître sans air et parfois ne pas être détectée par l'odeur ou le goût. Bien que rare, cette bactérie peut présenter des dangers réels. Les basses températures sont essentielles au maintien de la salubrité des aliments. Vous pouvez énormément réduire la croissance des microorganismes à 4 °C (40 °F) ou moins. La congélation à -17 °C (0 °F) ne tue pas les microorganismes, mais elle arrête leur croissance. Congelez toujours les denrées périssables emballées sous vide pour les conserver à long terme et réfrigérez-les après leur décongélation.

Soulignons que l'emballage sous vide ne remplace PAS la mise en conserve et la stérilisation et qu'il ne peut inverser la détérioration des aliments. Il ne fait que ralentir l'altération de la qualité. Prédire combien de temps les aliments garderont leur saveur, texture et apparence optimales est difficile et dépend de l'âge et de l'état des aliments au moment de l'emballage.

IMPORTANT: Emballer sous vide ne remplace PAS la réfrigération ou la congélation. Les denrées périssables devant être réfrigérées doivent continuer à être réfrigérées après l'emballage sous vide.

Conseils de préparation et de réchauffage

Décongélation et réchauffage des aliments

emballés sous vide: Faites-les toujours dégeler au réfrigérateur ou au four à micro-ondes, jamais, au grand jamais, à la température ambiante.

Pour réchauffer les aliments au micro-ondes dans un sac FoodSaver^{MD}, coupez un coin du sac avant de le poser dans un plat transparent aux micro-ondes. Pour éviter les points chauds, ne microondez pas de viande avec os ou d'aliments gras dans les sacs FoodSaver^{MD}. Autre méthode: placez le sac FoodSaver^{MD} dans l'eau qui frémit à moins de 75 °C (170 °F).

Découvrez de délicieuses recettes qui se préparent à l'avance et utilisent le système FoodSaver^{MD}, en visitant notre site Web au www.foodsaver.ca.

Préparation de la viande et du poisson:

Pour obtenir les résultats optimaux, précongelez la viande et le poisson pendant 1 ou 2 heures avant de les emballer sous vide dans des sacs FoodSaver^{MD}. Leurs jus et forme seront ainsi préservés, la soudure du sac sera supérieure.

S'il est impossible de les précongeler, placez un essuie-tout plié au haut du sac, entre la viande ou le poisson et la ligne de soudure. Laissez l'essuie-tout dans le sac, il absorbera l'humidité durant l'emballage sous vide.

Remarque: Le bœuf peut sembler d'une couleur plus foncée après l'emballage sous vide, par suite de l'absence d'oxygène. Il ne s'agit pas d'un signe d'avarie.

Préparation des fromages à pâte dure:

Emballer les fromages sous vide en fin d'emploi pour qu'ils restent frais. Utilisez un sac FoodSaver^{MD} très long: prévoyez un supplément de 2,5 cm (1 po) pour chaque fois que vous ouvrirez et rescellerez le sac, outre les 7,5 cm (3 po) requis entre le morceau et la soudure. Coupez la soudure et retirez le fromage. Remplacez le fromage dans le sac et soudez celui-ci.

IMPORTANT: Les fromages à pâte molle ne devraient jamais être emballés sous vide.

Préparation des légumes:

Les légumes doivent être blanchis avant leur emballage sous vide. Ce procédé met fin à l'activité enzymatique qui pourrait, à la longue, entraîner perte de saveur, décoloration et altération de la texture.

Blanchissez les légumes en les mettant dans l'eau bouillante ou au micro-ondes, jusqu'à ce qu'ils soient cuits mais encore croquants. Comptez 1 ou 2 min pour les légumes-feuilles et petits pois; 3 ou 4 min pour les pois «Sugar snap», rondelles de courgette ou brocolis; 5 min pour les carottes et 7 à 11 min pour les épis de maïs. Une fois blanchis, plongez-les dans l'eau froide pour arrêter la cuisson. Asséchez les légumes avant de les emballer sous vide.

Remarque: Tous les légumes conservés (brocolis, choux de Bruxelles, chou, chou-fleur, chou frisé et navets, par exemple) dégagent des gaz. Une fois blanchis, ils doivent être congelés sans délai.

Il est préférable de précongeler les légumes pendant 1 ou 2 heures, ou jusqu'à ce qu'ils soient totalement gelés avant l'emballage sous vide. Pour faire des portions individuelles, étalez-les sur une plaque à biscuits en veillant à ce qu'ils ne se touchent pas et ne congèlent pas en un bloc. Une fois les légumes congelés, placez les différentes portions dans des sacs FoodSaver^{MD} que vous souderez puis remettez au congélateur.

IMPORTANT: Les champignons frais, oignons frais et l'ail cru ne doivent pas être emballés sous vide.

Préparation des légumes-feuilles:

Utilisez de préférence un contenant pour eux. Lavez-les, séchez-les avec torchon ou essoreuse à saladier. Une fois secs, placez-les dans un contenant que vous scellerez sous vide. Gardez-les au réfrigérateur.

Préparation des fruits:

Mieux vaut précongeler les fruits tendres et petits fruits pendant 1 ou 2 heures – ou jusqu'à ce qu'ils soient durs. Pour faire des portions individuelles, étalez-les sur une plaque à biscuits de façon à ce qu'ils ne se touchent pas et ne congèlent pas en un seul bloc. Une fois congelés, mettez les portions dans des sacs FoodSaver^{MD} que vous souderez puis congèlez.

Vous pouvez faire des portions utilisables pour la cuisson, ainsi que vos combinaisons préférées pour préparer des salades de fruits toute l'année. Si vous désirez simplement les réfrigérer, nous conseillons d'employer un contenant FoodSaver^{MD}.

Préparation des produits de boulangerie:

Nous conseillons d'emballer les produits de boulangerie mous et légers dans les contenants FoodSaver^{MD} afin qu'ils gardent leur forme. Pour utiliser un sac, précongelez l'article 1 ou 2 heures – il doit être dur. Économisez du temps: préparez pâtes à biscuits, fonds de tarte, tartes ou mélanges variés à l'avance et emballez-les sous vide pour utilisation ultérieure.

Préparation du café et des aliments en poudre:

Afin que la pompe n'aspire pas de particules, placez un filtre papier à café ou un essuie-tout sur le contenu, avant de sceller le sac. Vous pouvez aussi mettre l'aliment, dans son emballage d'origine, dans un sac FoodSaver^{MD}, ou bien utiliser un couvercle universel FoodSaver^{MD} avec le contenant d'origine.

Préparation des liquides:

Précongelez les liquides – les bouillons, par exemple – dans cocottes, moules ou plateaux à glaçons jusqu'à ce qu'ils soient durs. Démoulez-les et placez dans des sacs FoodSaver^{MD}. Ces briques s'empileront facilement dans le congélateur. Pour les employer, coupez le coin du sac et posez le sac dans un plat transparent aux micro-ondes ou bien réchauffez le sac dans l'eau qui frémit à moins de 75 °C (170 °F).

Pour les bouteilles de liquides non gazeux, vous pouvez utiliser un bouchon FoodSaver^{MD} avec la bouteille d'origine. N'oubliez pas de laisser 2,5 cm (1 po) entre le contenu et la partie inférieure du bouchon. Rescellez la bouteille après chaque utilisation.

Préparation des repas cuisinés à l'avance, des restes et des sandwichs:

Conservez efficacement les restes, sandwichs ou repas préparés à l'avance, dans des boîtes FoodSaver^{MD}. Ces contenants empilables, micro-ondables et lavables dans le panier supérieur du lave-vaisselle viennent avec un adaptateur sur mesure. Légers, ils seront prêts à se rendre à l'école ou au bureau quand vous l'êtes!

Préparation des collations:

Emballées sous vide dans des contenants FoodSaver^{MD}, vos grignotines, les craquelins par exemple, resteront fraîches plus longtemps et ne s'écraseront pas.

Emballage des articles non comestibles

Le système FoodSaver^{MD} est également parfait pour protéger les articles non comestibles contre l'oxydation, la corrosion et l'humidité. Observez les directives d'emballage sous vide données pour l'emploi des sacs, des contenants et des accessoires FoodSaver^{MD}.

Enveloppez les dents des fourchettes de votre argenterie de matériau de bourrage doux – un essuie-tout, ou autre – pour ne pas transpercer le sac.

Les sacs FoodSaver^{MD} valent leur pesant d'or en plein air. Ils gardent allumettes, cartes et aliments au sec, sous faible volume, lors du camping ou des randonnées. Pour avoir de l'eau fraîche à déguster, remplissez un sac FoodSaver^{MD} de glaçons, soudez-le et laissez fondre la glace au besoin. Pour vos sorties en bateau, emballez nourriture, films ou pellicules et vêtements de rechange sous vide. N'oubliez pas de vous munir de ciseaux ou d'un couteau pour ouvrir les sacs.

Gardez les troussees d'urgences en lieu sûr et au sec. Emballez fusées lumineuses, piles, torches, allumettes, bougies, sous vide – elles resteront au sec, faciles à retrouver à la maison, dans la voiture ou le bateau.

Conservation | Viandes, fromages, légumes et fruits

Voyez les directives de préparation préconisées aux pages 17 et 18.

Aliments	Lieu de conservation	Sac ou accessoire FoodSaver ^{MD} conseillé	Durée de conservation avec FoodSaver ^{MD}	Durée de conservation normale
Viandes				
Bœuf, porc, agneau	Congélateur	Sac FoodSaver ^{MD}	2 à 3 ans	6 mois
Viande hachée	Congélateur	Sac FoodSaver ^{MD}	1 an	4 mois
Volaille	Congélateur	Sac FoodSaver ^{MD}	2 à 3 ans	6 mois
Poisson	Congélateur	Sac FoodSaver ^{MD}	2 ans	6 mois
Fromages à pâte dure (N'emballez pas les fromages à pâte molle sous vide)				
Cheddar, suisse	Réfrigérateur	Sac, contenant FoodSaver ^{MD}	4 à 8 mois	1 à 2 semaines
Parmesan	Réfrigérateur	Sac, contenant FoodSaver ^{MD}	4 à 8 mois	1 à 2 semaines
Légumes (N'emballez pas les champignons frais, les oignons et l'ail cru sous vide)				
Asperges	Congélateur	Sac FoodSaver ^{MD}	2 à 3 ans	8 mois
Brocolis, chou-fleur	Congélateur	Sac FoodSaver ^{MD}	2 à 3 ans	8 mois
Chou, choux de Bruxelles	Congélateur	Sac FoodSaver ^{MD}	2 à 3 ans	8 mois
Haricots verts	Congélateur	Sac FoodSaver ^{MD}	2 à 3 ans	8 mois
Laitue, épinards	Réfrigérateur	Contenant FoodSaver ^{MD}	2 semaines	3 à 6 jours
Maïs (épis ou grains)	Congélateur	Sac FoodSaver ^{MD}	2 à 3 ans	8 mois
Pois mange-tout, Sugar Snap	Congélateur	Sac FoodSaver ^{MD}	2 à 3 ans	8 mois
Fruits				
Abricots, prunes	Congélateur	Sac FoodSaver ^{MD}	1 à 3 ans	6 à 12 mois
Pêches, nectarines	Congélateur	Sac FoodSaver ^{MD}	1 à 3 ans	6 à 12 mois
Petits fruits mous				
Fraises	Réfrigérateur	Contenant FoodSaver ^{MD}	1 semaine	1 à 3 jours
Framboises, mûres	Réfrigérateur	Contenant FoodSaver ^{MD}	1 semaine	1 à 3 jours
Petits fruits plus durs				
Bleuets	Réfrigérateur	Contenant FoodSaver ^{MD}	2 semaines	3 à 6 jours
Canneberges	Réfrigérateur	Contenant FoodSaver ^{MD}	2 semaines	3 à 6 jours
Myrtilles	Réfrigérateur	Contenant FoodSaver ^{MD}	2 semaines	3 à 6 jours

Conservation | Produits de boulangerie, café et collations

Aliments	Lieu de conservation	Sac ou accessoire FoodSaver ^{MD} conseillé	Durée de conservation avec FoodSaver ^{MD}	Durée de conservation normale
Produits de boulangerie				
Baguets, pain, pâtisseries	Congélateur	Sac FoodSaver ^{MD}	1 à 3 ans	6 à 12 mois
Noix				
Amandes, arachides mois	Garde-manger	Sac, contenant FoodSaver ^{MD}	2 ans	6
Graines de tournesol	Garde-manger	Sac, contenant FoodSaver ^{MD}	2 ans	6 mois
Café				
Café en grains	Congélateur	Sac FoodSaver ^{MD}	2 à 3 ans	6 mois
Café en grains	Garde-manger	Sac, contenant FoodSaver ^{MD}	1 an	3 mois
Café moulu	Congélateur	Sac FoodSaver ^{MD}	2 ans	6 mois
Café moulu	Garde-manger	Sac, contenant FoodSaver ^{MD}	5 à 6 mois	1 mois
Liquides préparés				
Sauces, soupes, ragoûts	Congélateur	Sac FoodSaver ^{MD}	1 à 2 ans	3 à 6 mois
Liquides embouteillés				
Vins	Réfrigérateur	Bouchon FoodSaver ^{MD}	2 à 4 mois	1 à 3 semaines
Huiles	Garde-manger	Bouchon FoodSaver ^{MD}	12 à 18 mois	5 à 6 mois
Aliments secs				
Légumineuses, céréales	Garde-manger	Sac, contenant FoodSaver ^{MD}	1 à 2 ans	6 mois
Pâtes alimentaires, riz	Garde-manger	Sac, contenant FoodSaver ^{MD}	1 à 2 ans	6 mois
Aliments en poudre				
Farine	Garde-manger	Sac, contenant FoodSaver ^{MD}	1 à 2 ans	6 mois
Lait sec	Garde-manger	Sac, contenant FoodSaver ^{MD}	1 à 2 ans	6 mois
Noix de coco séchée	Garde-manger	Sac, contenant FoodSaver ^{MD}	1 à 2 ans	6 mois
Sucre, cassonade	Garde-manger	Sac, contenant FoodSaver ^{MD}	1 à 2 ans	6 mois
Grignotines				
Biscuits, craquelins	Garde-manger	Contenant FoodSaver ^{MD}	3 à 6 semaines	1 à 2 semaines
Croustilles	Garde-manger	Contenant FoodSaver ^{MD}	3 à 6 semaines	1 à 2 semaines

Soins, entretien et dépannage

Soins et entretien

Soude-sac FoodSaver^{MD}

1. Débranchez toujours l'appareil avant d'entreprendre son nettoyage.
2. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
3. N'utilisez pas de produits ou matériaux abrasifs pour nettoyer les composants de l'appareil, ils risqueraient de rayer la surface et d'abîmer les joints en caoutchouc mousse noir.
4. Utilisez un détergent liquide pour vaisselle doux et un linge humidifié tiède pour ôter les résidus alimentaires dans et autour des composants.
5. Asséchez bien l'appareil avant de vous en servir.
6. Si votre appareil comprend un ramasse-gouttes, videz celui-ci après chaque séance d'utilisation. Lavez-le à l'eau savonneuse chaude ou placez-le dans le **panier supérieur** du lave-vaisselle.

Accessoires FoodSaver^{MD}

1. Lavez tous les accessoires FoodSaver^{MD} à l'eau chaude additionnée d'un détergent liquide doux pour vaisselle. N'immergez jamais les couvercles.
2. Asséchez-les à fond avant de les réutiliser.
3. Les récipients FoodSaver^{MD} (mais non leurs couvercles) sont lavables dans le **panier supérieur** du lave-vaisselle. Les couvercles ne doivent qu'être essuyés avec un linge humide.
4. Les contenants FoodSaver^{MD}, les boîtes pour dîner et restes FoodSaver^{MD} ainsi que les boîtes à sandwichs ne doivent pas être congelés.
5. Les contenants FoodSaver^{MD} ne conviennent ni au four à micro-ondes ni au congélateur.
6. Les boîtes pour dîner et restes ou sandwich et collation FoodSaver^{MD} sont micro-ondables et lavables au lave-vaisselle (panier supérieur seul.).

Dépannage

Il ne se passe rien lorsque j'essaie d'emballer sous vide:

1. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché sur la prise de courant.
2. Assurez-vous que le cordon n'est pas abîmé.
3. Assurez-vous que la prise de courant fonctionne bien en y branchant un autre appareil.

4. Si votre appareil présente un loquet, assurez-vous que le couvercle est bien fermé et que le loquet est en position de verrouillage. Voyez les instructions de démarrage du précis d'emploi.
5. Si votre appareil possède un commutateur de mode, assurez-vous qu'il est correctement réglé. Voyez les instructions du précis d'emploi.
6. Assurez-vous que le sac est convenablement positionné dans la rainure d'aspiration.
7. Laissez refroidir l'appareil pendant 20 minutes avant de recommencer à l'employer.

Remarque: Cet appareil s'éteint automatiquement s'il surchauffe.

Pour éviter que l'appareil surchauffe:

Après avoir soudé un sac, laissez refroidir l'appareil au moins 20 secondes avant d'en souder un autre.

Laissez le couvercle ouvert entre opérations.

Tout l'air n'a pas été évacué:

1. Assurez-vous que l'extrémité ouverte du sac est totalement insérée dans la rainure d'aspiration. Le sac ne se soudera pas convenablement si le bord est partiellement au-delà de la rainure.
2. Assurez-vous que le sac ne fuit pas: remplissez-le d'air, plongez-le dans l'eau puis exercez une certaine pression sur ses parois. Des bulles signalent une fuite. Si le sac fuit, remplacez-le.
3. Si vous utilisez un sac FoodSaver^{MD} sur mesure, vérifiez sa soudure. Il suffit d'un pli dans la soudure pour que l'air puisse s'infiltrer. S'il y a un pli, coupez la soudure puis rescellez le sac.
4. Ne tentez pas de faire les joints latéraux d'un sac FoodSaver^{MD}. Les joints latéraux spéciaux de ces sacs sont soudés jusqu'au bord extérieur. Faire vos propres joints latéraux pourrait provoquer des fuites et laisser infiltrer l'air.
5. Assurez-vous que le tuyau à accessoires n'est pas inséré dans le port accessoire.
6. Vérifiez le joint qui entoure le ramasse-gouttes et celui qui se trouve sous le couvercle. Ils doivent être non seulement immaculés, mais aussi positionnés impeccablement dans leurs rainures.

L'air avait été évacué du sac, mais maintenant il s'est réinfiltré:

1. Vérifiez la soudure du sac. Un pli pourrait causer une fuite et laisser infiltrer l'air. Coupez la soudure puis rescellez le sac si nécessaire.
2. Il arrive que du liquide ou des particules d'aliments (jus, graisse, miettes, ou autres) le long de la soudure empêchent de souder parfaitement le sac. Ouvrez le sac, essuyez l'intérieur de l'ouverture puis resoudez le sac. Voyez les conseils pour les différents aliments en pages 17 et 18.
3. Si les aliments à emballer sous vide présentent des pointes saillantes, le sac peut être perforé. Utilisez un autre sac. Recouvrez les bords d'un essuie-tout ou autre, puis soudez le nouveau sac.
4. Si la présence d'air persiste, il se pourrait que l'aliment ait fermenté ou qu'il émette naturellement des gaz. En ce cas, l'avarie de l'aliment a sans doute débuté et il faut le jeter.

Le sac fond:

Si le sac fond, c'est sans doute parce que la bande de soudure est devenue trop chaude. Laissez toujours écouler au moins 20 secondes entre les opérations afin que l'appareil refroidisse.

Les bocaux ne scellent pas:

1. La scelleuse est destinée aux bocaux à conserves de marques.
2. Assurez-vous que la scelleuse est bien centrée et qu'elle repose fermement sur le couvercle.
3. Assurez-vous que le joint en caoutchouc de la scelleuse est exempt de particules alimentaires.
4. Assurez-vous que le haut de l'ouverture n'est ni fêlé ni éraflé. Tout interstice empêche l'herméticité.
5. Assurez-vous que le couvercle en métal du bocal n'est pas faussé.
6. Assurez-vous que le tuyau à accessoires est sûrement relié à l'appareil et à la scelleuse.
7. Essayez d'utiliser deux couvercles au lieu d'un puis retirez le second couvercle de la scelleuse une fois le bocal hermétiquement scellé.

Le vide ne se fait pas dans le contenant FoodSaver^{MD}:

1. Assurez-vous que le joint en caoutchouc du couvercle est exempt de particules alimentaires.
2. Assurez-vous que le bord du contenant n'est ni fissuré ni éraflé. Tout interstice empêche l'herméticité.

3. Assurez-vous que le tuyau à accessoires est sûrement relié au port accessoire de l'appareil et au port du couvercle du contenant.
4. Assurez-vous que le loquet de l'appareil est verrouillé (si votre modèle comporte un loquet).

Le vide ne se fait pas avec le couvercle universel ou le macérateur FoodSaver^{MD}:

1. Lors de l'emploi d'un couvercle universel, le bord du contenant doit être lisse et plat. Les bords irréguliers empêchent le couvercle de faire le vide.
2. Assurez-vous que le joint en caoutchouc, sous le couvercle, ainsi que le bord du contenant sont exempts de particules alimentaires.
3. Assurez-vous que le bouton du couvercle ferme et ouvre convenablement et qu'il n'y a pas de particules alimentaires qui adhèrent à l'intérieur.
4. Assurez-vous que le tuyau à accessoires est sûrement relié au port accessoire de l'appareil et au port du couvercle.
5. Assurez-vous que le bouton du couvercle est bien en position d'évacuation de l'air (**Vacuum**).
6. Assurez-vous que le loquet de l'appareil est verrouillé (si votre modèle comporte un loquet).

Le bouchon FoodSaver^{MD} ne fait pas le vide:

1. Assurez-vous que le bouchon s'adapte sans jeu dans la bouteille. Un bouchon mal assujéti laisse infiltrer l'air et empêche l'herméticité.
2. Vérifiez le goulot de la bouteille, le bouchon et le bout du tuyau à accessoires pour vous assurer qu'ils sont exempts de particules alimentaires. Tout interstice entravera l'évacuation de l'air.
3. Assurez-vous que le tuyau à accessoires est bien relié non seulement au port accessoire de l'appareil, mais aussi au bouchon.
4. Assurez-vous que le loquet de l'appareil est verrouillé (si votre modèle comporte un loquet).

Remarque: Dans le cas de tous les accessoires, assurez-vous que le tuyau à accessoires est inséré à fond dans l'appareil et dans le couvercle de l'accessoire. **Tordez la patte du tuyau à accessoires durant l'insertion pour obtenir un assujettissement impeccable.**

Si vous avez besoin d'aide:

Appelez notre service à la clientèle
Aux États-Unis: 1 800 777-5452.
Au Canada: 1 877 804-5383.

Garantie et renseignements de service

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Sunbeam Products, Inc. faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions ou, si au Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions (collectivement « JCS ») garantit que pour une période d'un an à partir de la date d'achat, ce produit sera exempt de défauts de pièces et de main-d'œuvre. JCS, à sa discrétion, réparera ou remplacera ce produit ou tout composant du produit déclaré défectueux pendant la période de garantie. Le produit ou composant de remplacement sera soit neuf soit réusiné. Si le produit n'est plus disponible, il sera remplacé par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Il s'agit de votre garantie exclusive. N'essayez PAS de réparer ou d'ajuster toute fonction électrique ou mécanique de ce produit, cela annulera cette garantie.

Cette garantie est valide pour l'acheteur initial du produit à la date d'achat initiale et ne peut être transférée. Conservez votre facture d'achat originale. Les détaillants et les centres de service JCS ou les magasins de détail vendant les produits JCS n'ont pas le droit d'altérer, de modifier ou de changer de toute autre manière les termes et les conditions de cette garantie.

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ou les dommages résultant de toute cause suivante : utilisation négligente ou mauvaise utilisation du produit, utilisation d'un voltage ou d'un courant incorrects, utilisation contraire aux instructions d'utilisation, démontage, réparation ou altération par quiconque autre que JCS ou un centre de service autorisé de JCS. En outre, la garantie ne couvre pas : les catastrophes naturelles comme les feux, les inondations, les ouragans et les tornades.

Quelles sont les limites de responsabilité de JCS?

JCS ne sera pas tenu responsable de tout dommage conséquent ou accessoire causé par la violation de toute garantie ou condition expresse, implicite ou réglementaire.

Sauf si cela est interdit par les lois en vigueur, toute garantie ou condition implicite de valeur marchande ou adéquation à un usage particulier est limitée en durée à la durée de la garantie énoncée ci-dessus.

JCS exclut toute autre garantie, condition ou représentation, expresse, implicite, réglementaire ou autre.

JCS ne sera pas tenu responsable de tout dommage de toute sorte résultant de l'achat, de l'usage ou du mauvais usage, ou de l'incapacité à utiliser le produit y compris

les dommages ou les pertes de profits conséquents, accessoires, particuliers ou similaires, ou pour toute violation de contrat, fondamentale ou autre, ou pour toute réclamation portée à l'encontre de l'acheteur par toute autre partie.

Certaines provinces, états ou juridictions ne permettent pas d'exclusion ou de limitation pour des dommages conséquents ou accessoires ou de limitations sur la durée de la garantie implicite, de ce fait les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.

Cette garantie vous donne des droits juridiques particuliers et vous pouvez également disposer d'autres droits pouvant varier d'une province à l'autre, d'un état à l'autre ou d'une juridiction à l'autre.

Comment obtenir le Service aux termes de la garantie Aux É.U.

Si vous avez des questions concernant cette garantie ou si vous souhaitez obtenir le service aux termes de la garantie, veuillez appeler au 1 800 777-5452 et l'adresse d'un centre de service approprié vous sera fournie.

Au Canada

Si vous avez des questions concernant cette garantie ou si vous souhaitez obtenir le service aux termes de la garantie, veuillez appeler au 1 877 804-5383 et l'adresse d'un centre de service approprié vous sera fournie.

Boîtes contenants, sacs, rouleaux de pellicule et autres accessoires:

JCS n'offre aucune garantie expresse ou implicite, écrite ou orale, y compris de qualité marchande ou d'application à un usage particulier, en ce qui concerne les boîtes, les contenants, les sacs, les rouleaux de pellicule et tous autres accessoires.

Aux É.U., cette garantie est offerte par Sunbeam Products, Inc. faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions, situé à Boca Raton, Floride 33431. Au Canada, cette garantie est offerte par Sunbeam Corporation (Canada) Limited faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions, situé au 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Pour tout autre problème ou réclamation en relation avec ce produit, veuillez écrire à notre département du Service à la clientèle.

VEUILLEZ NE RETOURNER CE PRODUIT À AUCUNE DE CES ADRESSES NI À L'ÉTABLISSEMENT D'ACHAT.

Les utilisateurs nous écrivent...

Conseils des utilisateurs des soude-sac FoodSaver^{MD}

«Toutes les semaines je prépare des baguets et des muffins anglais avec du jambon, un œuf, du fromage ou des saucisses et les emballe sous vide individuellement avec mon soude-sac FoodSaver^{MD}. Mes quatre fils peuvent ainsi se servir et prendre un bon déjeuner en début de journée.»

Michael W.
Westminster, CO

«Je suis un régime amaigrissant Weight Watchers®. Je mesure les portions appropriées puis les emballe individuellement sous vide; j'indique la valeur en points afin de pouvoir en tout temps réchauffer un repas ou une collation ne dépassant pas les points autorisés. J'économise ainsi un temps considérable parce que je n'ai pas besoin de faire de longs calculs à tout bout de champ.»

Sandi P.
Boise, ID

«J'ensache mes cartes sous vide avec mon soude-sac FoodSaver^{MD} quand je fais cyclisme ou kayakisme. J'attache le sac soudé au guidon avec des épingles à linge ou je le glisse sous le pontage. Mes cartes sont toujours impeccables et je peux les reclasser à mon retour à la maison.

Je congèle un mélange eau et alcool dans des sacs que je soude avec mon appareil FoodSaver^{MD} et je les attache autour du bol à malaxer de mon batteur sur socle avec une sangle velcro. Cette enveloppe glacée refroidit vite la préparation dans le bol.

Quand j'envoie des colis, je protège le contenu avec des sacs que je soude jusqu'à 1,2 cm (0,5 po) du bord. Je remplis les sacs d'air puis les soude vite afin que l'air emprisonné forme un coussin.»

Kate M.
Jacksonville, FL

«J'emballe mes pinceaux sous vide quand je sais que j'utiliserai la même couleur d'ici peu. Les poils demeurent parfaitement souples, il est donc inutile de les nettoyer à chaque fois.»

Sharon B.
Broken Arrow, OK

«Préparez vos pâtes à biscuits préférées et congelez-les. Quand vous avez envie de manger un biscuit maison, décongelez et enfournez. Vos amis seront émerveillés que vous ayez des biscuits sous la main... dans un sac FoodSaver^{MD} tout au moins!»

William B.
Antwerp, NY

«Je fais une petite poche d'environ 7,5 cm (3 po) de long à partir d'un rouleau FoodSaver^{MD}. J'y mets la préparation lactée nécessaire pour faire un biberon, soude la poche et indique la date d'ensachage. Quand nous sommes de sortie, je coupe le coin et verse la poudre dans un biberon d'eau. Je peux garder de telles poches dans le sac à couches pendant plusieurs semaines si nécessaire.»

Anthony D.
St. Augustine, FL

Le système FoodSaver^{MD} complet

Tirez le meilleur parti de votre appareil FoodSaver^{MD} en utilisant les sacs, contenants et accessoires faciles d'emploi FoodSaver^{MD}.

Sacs et rouleaux FoodSaver^{MD}

Les sacs et rouleaux FoodSaver^{MD} comprennent des cannelures spéciales qui assurent évacuation efficace de l'air et vide total. Les couches multiples constituent une barrière puissante contre l'oxygène et l'humidité, et préviennent la brûlure de congélation. Les sacs et rouleaux FoodSaver^{MD} se font en divers formats.

IMPORTANT: Pour éviter tout risque de contamination, ne réutilisez pas les sacs ayant servi à emballer viande crue, poisson cru ou aliments gras, ou les sacs ayant bouilli ou été mis au micro-ondes.

Contenants FoodSaver^{MD}

Faciles d'emploi, les contenants FoodSaver^{MD} sont parfaits pour emballer les articles délicats – muffins et produits de boulangerie, liquides et produits secs.

Ces contenants utilisables sur le plan de travail, au réfrigérateur ou au garde-manger viennent dans une variété de formats et de styles.

Avec le macérateur, le marinage se mesure en minutes plutôt qu'en heures. Bien que tous les contenants FoodSaver^{MD} conviennent, nous conseillons les modèles carrés ou rectangulaires, ils requièrent moins de marinade. Ces contenants ne doivent pas être congelés.

Empilables et légers, ces contenants se révèlent très pratiques pour ranger les repas préparés à l'avance, les restes ainsi que les collations.

Remarque: Attendez que les aliments cuits soient à la température ambiante avant de les emballer sous vide, sans quoi le contenu pourrait déborder.

Scelleuses de bocaux FoodSaver^{MD}

Les scelleuses FoodSaver^{MD} permettent d'emballer les aliments sous vide dans les bocaux à conserves étanches. Elles se font avec ouverture ordinaire et large, pour convenir à tous les bocaux. Si vous avez l'intention de congeler les bocaux, utilisez de préférence des bocaux droits (sans rétrécissement), ils présentent moins de risques au congélateur. Prévoyez un vide suffisant au haut pour l'expansion normale du liquide.

Remarque: Stérilisez les couvercles neufs en métal. Portez l'eau à l'ébullition et éteignez le feu. Trempez les couvercles 5 à 10 min. Les scelleuses FoodSaver^{MD} sont destinées aux bocaux.

Couvercle universel FoodSaver^{MD}

Un atout FoodSaver^{MD} dans toute cuisine, pour sceller les aliments sous vide dans leurs contenants d'origine. Sauces, arachides et café restent frais plus longtemps. Le couvercle convient aux boîtes en métal, aux bocaux en verre épais et au plastique rigide.

Le couvercle universel se fait en deux tailles – 10 cm (4 po) et 14 cm (5,5 po) de diamètre.

Remarque: Si l'aliment doit rester dans la boîte plus d'un jour, transvasez-le dans un contenant en plastique ou en verre afin que son goût ne s'altère pas.

IMPORTANT: Les couvercles universels FoodSaver^{MD} ne conviennent pas aux contenants en verre mince, en cristal, en plastique ou en aluminium léger. En effet, la pression exercée sur les parois est telle que le verre mince ou les contenants non rigides pourraient faire implosion.

Bouchon FoodSaver^{MD}

Les bouchons FoodSaver^{MD} préservent la fraîcheur des vins, des liquides non gazeux et des huiles. Ils protègent la saveur, prolongent la durée d'utilisation. Évitez de les utiliser pour les bouteilles en plastique.

Remarque: Ne scellez pas les boissons gazeuses ou mousseuses, l'évacuation du gaz les rendrait plates.

Achat des sacs, des rouleaux de pellicule et des accessoires FoodSaver^{MD}

Les produits FoodSaver^{MD} sont vendus dans la plupart des grands magasins. Pour acheter en ligne, visitez au www.foodsaver.ca ou appelez le service à la clientèle: 1 800 777-5452 (États-Unis), 1 877 804-5383 (Canada), de 8 à 20 heures du lundi au vendredi ou de 9 à 18 heures le samedi, heure normale de l'Est.

©2013 Sunbeam Products, Inc., faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions. Tous droits réservés. Au Canada, importé et distribué par Sunbeam Corporation (Canada) Limited faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions, 20B Hereford Street, Brampton (Ontario) L6Y 0M1.
Imprimé en Chine.

PN# 126791 Rév. B

GCDS-FSV32215-JC